

## ELAD DUO-ART - RELEASE STATUS

### Ultimo rilascio :

**6 dicembre 2018**

<b>Firmware (FW)</b>	Versione: <b>1.2</b> Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
<b>Software (UI)</b>	Versione: <b>1.26</b> Data: 06/12/2018	Corretto problema sulla gestione degli attenuatori all'avvio. Cambiato la visualizzazione delle versioni nella finestra di informazione.

NB: le modifiche rispetto ai rilasci precedenti sono **evidenziate in giallo**.

### Rilasci precedenti :

**27 novembre 2018**

<b>Firmware (FW)</b>	Versione: <b>1.2</b> Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
<b>Software (UI)</b>	Versione: <b>1.25</b> Data: 27/11/2018	Risolto problema sulla gestione dello screensaver. Corretto problema sulla gestione delle ventole. Corretto problema sulla gestione dei preselettori. Migliorata la visualizzazione e la gestione dei campi della finestra dei banchi di memoria. Aggiunto la possibilità di spegnere l'apparecchio tramite una pressione lunga quando la finestra di informazioni è visualizzata.

**6 novembre 2018**

<b>Firmware (FW)</b>	Versione: <b>1.2</b> Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
<b>Software (UI)</b>	Versione: <b>1.20</b> Data: 06/11/2018	Aggiunto la possibilità di spegnere l'apparecchio tramite una pressione lunga quando la finestra dei banchi di memoria è visualizzata. Aggiunto il menu 32 "View on TX" che permette di scegliere la vista visualizzata durante la trasmissione. Aggiunto vari miglioramenti per quanto riguarda la comunicazione a basso livello con l'FDM-DUO. Risolti problemi sulla gestione delle ventole. Aggiunti miglioramenti nella gestione dell'accordatura.

### 3 agosto 2018

<b>Firmware (FW)</b>	Versione: <b>1.2</b> Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
<b>Software (UI)</b>	Versione: <b>1.7</b> Data: 03/08/2018	Aggiunti miglioramenti nella gestione dell'accordatura.

### 2 agosto 2018

<b>Firmware (FW)</b>	Versione: <b>1.2</b> Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
<b>Software (UI)</b>	Versione: <b>1.5</b> Data: 02/08/2018	<p>La vista selezionata viene ora ricordata dopo un ciclo di spegnimento.</p> <p>Migliorata la gestione degli aggiornamenti software.</p> <p>La potenza impostata nella finestra dei banchi di memoria viene ora inviata all'FDM-DUO, se l'impostazione AmpEnable relativa è impostata su On.</p> <p>Aggiunto il menu "FAN CONTROL – Work Mode" che ha due scelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- High Performance : ventola al 100% durante la trasmissione, limiti di temperatura più bassi,</li> <li>- SSB : ventola non al 100% durante la trasmissione, limiti di temperatura più elevati.</li> </ul>

### 10 luglio 2018

<b>Firmware (FW)</b>	Versione: <b>1.2</b> Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
<b>Software (UI)</b>	Versione: <b>1.2</b> Data: 10/07/2018	<p>Corretto problemi nella gestione dell'accordatura.</p> <p>Corretto vari testi dell'interfaccia utente.</p> <p>Aggiunto controlli di sicurezza sull'ingresso PTT.</p> <p>Migliorata la gestione delle temperature.</p>

### 27 giugno 2018

<b>Firmware (FW)</b>	Versione: <b>1.1</b> Data: 27/06/2018	Aggiunto miglioramenti nella gestione del hardware.
<b>Software (UI)</b>	Versione: <b>1.0</b> Data: 27/06/2018	Primo rilascio v1.xx.

### 19 giugno 2018

<b>Firmware (FW)</b>	Versione: <b>1.0</b> Data: 19/06/2018	Primo rilascio v1.xx.
<b>Software (UI)</b>	Versione: <b>0.65</b> Data: 19/06/2018	Menu riorganizzati.

## Giugno 2018

Giugno 2018		
<b>Firmware (FW)</b>	Versione: <b>0.x</b> Data: -/06/2018	Versione beta.
<b>Software (UI)</b>	Versione: <b>0.x</b> Data: -/06/2018	Versione beta.