

ELAD DUO-ART - RELEASE STATUS

Ultimo rilascio :

20 dicembre 2018

Firmware (FW)	Versione: 1.2 Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
Software (UI)	Versione: 1.27 Data: 20/12/2018	Corretto problema sulla gestione dell'accordatura quando iniziata dall'FDM-DUO. Corretto problema sulla gestione del campo Pwrln nella finestra dei banchi di memoria.

NB: le modifiche rispetto ai rilasci precedenti sono **evidenziate in giallo**.

Rilasci precedenti :

6 dicembre 2018

Firmware (FW)	Versione: 1.2 Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
Software (UI)	Versione: 1.26 Data: 06/12/2018	Corretto problema sulla gestione degli attenuatori all'avvio. Cambiato la visualizzazione delle versioni nella finestra di informazione.

27 novembre 2018

Firmware (FW)	Versione: 1.2 Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
Software (UI)	Versione: 1.25 Data: 27/11/2018	Risolto problema sulla gestione dello screensaver. Corretto problema sulla gestione delle ventole. Corretto problema sulla gestione dei preselettori. Migliorata la visualizzazione e la gestione dei campi della finestra dei banchi di memoria. Aggiunto la possibilità di spegnere l'apparecchio tramite una pressione lunga quando la finestra di informazioni è visualizzata.

6 novembre 2018

Firmware (FW)	Versione: 1.2 Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
Software (UI)	Versione: 1.20 Data: 06/11/2018	<p>Aggiunto la possibilità di spegnere l'apparecchio tramite una pressione lunga quando la finestra dei banchi di memoria è visualizzata.</p> <p>Aggiunto il menu 32 "View on TX" che permette di scegliere la vista visualizzata durante la trasmissione.</p> <p>Aggiunto vari miglioramenti per quanto riguarda la comunicazione a basso livello con l'FDM-DUO.</p> <p>Risolti problemi sulla gestione delle ventole.</p> <p>Aggiunti miglioramenti nella gestione dell'accordatura.</p>

3 agosto 2018

Firmware (FW)	Versione: 1.2 Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
Software (UI)	Versione: 1.7 Data: 03/08/2018	Aggiunti miglioramenti nella gestione dell'accordatura.

2 agosto 2018

Firmware (FW)	Versione: 1.2 Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
Software (UI)	Versione: 1.5 Data: 02/08/2018	<p>La vista selezionata viene ora ricordata dopo un ciclo di spegnimento.</p> <p>Migliorata la gestione degli aggiornamenti software.</p> <p>La potenza impostata nella finestra dei banchi di memoria viene ora inviata all'FDM-DUO, se l'impostazione AmpEnable relativa è impostata su On.</p> <p>Aggiunto il menu "FAN CONTROL – Work Mode" che ha due scelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - High Performance : ventola al 100% durante la trasmissione, limiti di temperatura più bassi, - SSB : ventola non al 100% durante la trasmissione, limiti di temperatura più elevati.

10 luglio 2018

Firmware (FW)	Versione: 1.2 Data: 28/06/2018	Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware.
Software (UI)	Versione: 1.2 Data: 10/07/2018	<p>Corretto problemi nella gestione dell'accordatura.</p> <p>Corretto vari testi dell'interfaccia utente.</p> <p>Aggiunto controlli di sicurezza sull'ingresso PTT.</p> <p>Migliorata la gestione delle temperature.</p>

27 giugno 2018

Firmware (FW)	Versione: 1.1 Data: 27/06/2018	Aggiunto miglioramenti nella gestione del hardware.
Software (UI)	Versione: 1.0 Data: 27/06/2018	Primo rilascio v1.xx.

19 giugno 2018

Firmware (FW)	Versione: 1.0 Data: 19/06/2018	Primo rilascio v1.xx.
Software (UI)	Versione: 0.65 Data: 19/06/2018	Menu riorganizzati.

Giugno 2018

Firmware (FW)	Versione: 0.x Data: -/06/2018	Versione beta.
Software (UI)	Versione: 0.x Data: -/06/2018	Versione beta.